

知 SR66/SR66X系列路由器MSP2P/MSP4P业务卡在切换工作模式后的注意事项

张玺 2013-06-13 发表

SR66/SR66X系列路由器MSP2P/MSP4P业务卡可以通过以下命令切换工作模式：

```
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
```

其中：

- 1、mode-name为oc-3：配置业务卡的工作模式为OC-3c/STM-1c（155Mbps）模式。
- 2、mode-name为oc-12：配置业务卡的工作模式为OC-12c/STM-4c（622Mbps）模式。

切换后注意事项：

- 1、切换后必须重启设备或热插拔业务卡，新配置的工作模式才会生效。
- 2、重启设备或热插拔业务卡后，需根据实际情况手动更改相关接口配置。如MSP2P业务卡从155Mbps工作模式切换为622Mbps工作模式后，切换后0口的配置将继承切换前0口的配置（切换后的0口和切换前0口不是同一个物理接口）。
- 3、手动更改相关接口配置后，需使用save命令保存当前配置。