

知 交换机的吞吐量是出接口加入接口的流量，还是只看一个方向的流量？

以太网接口 丁贤亮 2022-03-28 发表

问题描述

交换机的吞吐量是出接口加入接口的流量，还是只看一个方向的流量？

解决方法

设备整机的入方向流量正常和出方向是一样的，吞吐量只看入方向或者出方向即可，不用加起来。

