

## 知 本体模式wt version 1、2、3含义是什么？

终结者 杨海严 2017-08-16 发表

Q: 本体模式wt version 1、2、3分别代表什么含义？

A: 详细说明如下，

### (1) wt version 1---直通模式

本体控制平面运行CAPWAP控制协议，与AC连接CAPWAP连接。主要用于版本升级，集中管理等。而数据平面则对报文进行二层交换，将分体报文转发给上行设备。

```
[H3C]wlan ap ap0 model WT1020
[H3C-wlan-ap-ap0]wt version ?
```

- 1 Use version 1.0
- 2 Use version 2.0

### (2) wt version 2---超瘦模式

将AP功能分成两部分，一部分与射频无关的功能放在本体上运行；一部分与射频强相关的功能放在分体上运行。本体和分体之间运行私有通道RIPC，本体软件会将两部分功能关联起来，对外呈现完整的AP功能。

### (3) wt version 3---超瘦模式

针对WT1024-X系列本体的超瘦模式，使用方法和WT1020/WT1010的超瘦模式wt version 2一样。

```
[H3C]wlan ap ap1 model WT1024-X
[H3C-wlan-ap-ap1]wt version ?
```

- 1 Use version 1.0
- 3 Use version 3.0