



交换机 先配置动态选举RP后配置静态RP之后如何刷新RP表项？

PIM

张文学

2022-03-31 发表

问题描述

先配置动态选举RP后配置静态RP之后如何刷新RP表项？

解决方法

- 1.配置静态RP后指定组地址查看rp信息是立即生效的，即display pim rp-info X.X.X.X 会立即看到mapping的rp为静态RP。
- 2.display pim routing-table查看已存在的表项上的RP不是立即生效的，差不多100ms后能看到表项上的RP变成静态RP。
- 3.对于新建的表项，display pim routing-table是能立即看到RP是静态RP。

