

知 X5E主控上的两个光口如何使用

以太网接口 李熙 2022-04-02 发表

问题描述

X5E主控上的两个光口在设备内无法查看，该如何使用？

解决方法

X5E主控上的两个光口只能用于虚机，不能跑业务，设备里看不到。

