

## 知 SR8800-X上接口卡端口组的对应关系?

以太网接口 李熙 2022-04-06 发表

### 问题描述

SR8800-X上部分接口卡的端口切换速率时如何确认端口组的对应接口?

## 解决方法

using gigabit, 命令用来将10GE接口切换成GE接口。

使用本命令时, 系统将以两个端口为一组进行切换, 一般为相邻的两个端口进行切换, 具体切换的端口号以设备实际提示信息为准。当一组端口中存在聚合组的成员端口时, 则不支持本功能。

### 【举例】

# 将Ten-GigabitEthernet3/1/1和Ten-GigabitEthernet3/1/2接口切换成GE接口。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
```

```
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] using gigabit
```

```
The interface Ten-GigabitEthernet3/1/1 and Ten-GigabitEthernet3/1/2 will be deleted. Continue? [Y/N
```

```
]:y
```

