

知 查看MSR设备acl资源情况

ACL 刘安娜 2022-04-06 发表

问题描述

如何查看msr设备的acl资源

解决方法

看acl 资源使用情况

```
[3600-28-x1-probe] display hardware internal dump lsw 0 5 acltable 0 2048 2
```

```
[3600-28-x1-probe] display hardware internal dump lsw 0 5 acltable 0 2048 3
```

打开如下debug.

```
[3600-28-x1-probe]debugging physical lsw 0 acl all
```

```
T d
```

```
T m
```

然后重执行接口绑定命令行看调试信息,

再看acl 资源使用情况

