

知 如何理解终结者本体的WTU接口

终结者 陈铮 2017-08-29 发表

WTU口是本体的下行口用来专门接分体设备，有两个作用，第一是给分体供电（非标准POE），第二是转发相关的数据。

该接口无需任何配置，可以理解成Trunk允许放通了所有VLAN，Pvid默认是1（对外没有命令行显示）

。