



AP和终结者本体的FTP和TFTP的操作方法（V7）

FTP/TFTP

进程监控和维护配置

裴锐霖

2017-09-03 发表

V7 AP的FTP和TFTP客户端的操作方式

FTP下载：copy <ftp://user:password@x.x.x.x/wa4300.ipe> flash:/

FTP上传：copy wa4300.ipe ftp:// user:password@x.x.x.x /

TFTP下载：copy tftp://x.x.x.x/wa4300.ipe flash:/

TFTP上传：copy wa4300.ipe tftp://x.x.x.x/

FTP的示例：

<H3C>copy <ftp://1:1@7.7.7.3/wa4300s-boot.bin> flash:/

copy <ftp://1:1@7.7.7.3/wa4300s-boot.bin> to flash:/wa4300s-boot.bin? [Y/N]:y

<H3C>copy wa4300s-boot.bin <ftp://1:1@7.7.7.3/>

copy flash:/wa4300s-boot.bin to <ftp://1:1@7.7.7.3/wa4300s-boot.bin>? [Y/N]:y