

知 某局点IE4200 DI/DO接口咨询

产品特性 柯辉 2022-06-08 发表

组网及说明

暂无

告警信息

暂无

问题描述

暂无

过程分析

暂无

解决方法

对于连接DI/DO接口线缆

DI/DO接口是用于连接数字输入和输出线缆的接口。

注意

连接数字输入输出线缆时，请注意交换机DI接口上方的正、负极性标识，避免出现连接错误。

说明

- DI/DO接口通过凤凰端子来连接DI/DO接口线缆，设备标配DI/DO接口的凤凰端子，出厂时预装在交换机上，连接线缆时需要先拔出凤凰端子。
- 设备不随机提供DI/DO接口线缆，请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接（IE4300-12P-AC交换机推荐的DI/DO接口线缆线径为23~12AWG；IE4300-12P-PWR交换机推荐的DI/DO接口线缆线径为23~16AWG）。
- DI/DO接口通过闭合或断开继电器开关的方式进行告警输出，不支持对外接设备进行供电，接口的电流负载能力为1A/24V DC。
- 在连接DI/DO接口线缆之前，需保证设备已正确接地，且设备处于断电状态。

简单说即：DI口可以连接一台想要检测的设备，当检测设备出现异常时，通过DI口检测到异常，同时会通过DO口输出一些告警

