

知 V5 交换机配置文件中 load xml-configuration和load tr069-configuration 是什么意思

产品特性 许家豪 2022-06-16 发表

问题描述

V5交换机中的load xml-configuration和load tr069-configuration是什么意思，如何使用

解决方法

这两条命令是默认的配置命令。

load xml-configuration: 个别安全组的模块没有做buildrun, 而是使用了xml配置 (根目录下的system.xml), 如果文件为空, 说明可以去掉该配置。

load tr069-configuration: 这个是cwmp特性配置, 用户加载cwmp配置。如果有cwmp配置, 且config.cwmp文件非空, 说明需要使用该配置。

