

知 HPE 10500交换机可以同时安装 AC 和 DC 电源吗?

电源 孙轲 2022-07-01 发表

问题描述

Q: HPE 10500交换机可以同时安装 AC 和 DC 电源吗?

解决方法

A: 不可以同时安装AC 和 DC 电源

