

# 知 H3C G3服务器RSTe板载软RAID阵列卡UEFI启动模式下配置RAID

RAID配置程序 付任龙 2022-07-09 发表

## 组网及说明

本文以R4900G3为例使用RSTe板载软RAID阵列卡配置阵列，启动模式为UEFI

配置步骤

配置参考PDF文件

附件下载: H3C G3服务器RSTe板载软RAID阵列卡UEFI启动模式下配置RAID.pdf