



H3C G3服务器P430/H460/P460系列阵列卡通过iFIST配置RAID

iFIST

RAID配置程序

刘力玮

2022-07-10 发表

组网及说明

本文以R5300 G3为例使用iFIST配置阵列，启动模式为UEFI

配置步骤

配置参考PDF文件

附件下载: [H3C G3服务器P430 H460 P460系列阵列卡通过iFIST配置RAID.pdf](#)