



交换机如何退出IRF

IRF

胡毅飞

2017-09-28 发表

盒式设备：把IRF MEMBER改为1

框式设备：执行命令undo chassis convert mode irf