

知

NFS客户端挂载 UniStor X10000 存储时默认是nfsnobody还是root权限？

主机相关

其它功能

郭聪

2022-07-18 发表

问题描述

当NFS客户端挂载UniStor X10000 存储时默认是nfsnobody还是root权限？

解决方法

当NFS客户端挂载UniStor X10000存储时，可在Handy界面设置NFS共享权限，点击NFS新建界面【高级设置】，可以看到默认设置为no_all_squash，具体可以根据实际情况修改，如图：



