

知 S10506 如何手动给单板下电?

电源 单板 其他硬件相关 王英凯 2022-08-22 发表

问题描述

如何手动给单板下电?

解决方法

power-supply off

power-supply off命令用来强制给单板断电。

【命令】

(独立运行模式)

power-supply off slot slot-number

(IRF模式)

power-supply off chassis chassis-number slot slot-number

【视图】

用户视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

slot slot-number: 表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)

chassis chassis-number slot slot-number: chassis-number表示设备在IRF中的成员编号, slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)

【使用指导】



注意

强制给单板下电后, 单板将无法收发报文, 请谨慎使用。

仅缺省MDC支持本命令。

如果设备电量不足, 且某些接口板处于空闲状态或者连接的为非关键网络节点时, 可以手工停止给这些接口板供电, 以便节约电能保证给重要接口板供电。

请先开启电源管理功能, 再配置本命令。否则, 本命令配置失败。

在IRF中, 当某接口板上存在IRF物理端口时, 则不允许强制给该接口板断电。(IRF模式)

【举例】

强制给指定slot的单板断电。(独立运行模式)

```
<Sysname> power-supply off slot 2
```

