



H3C R4300 G3服务器常用驱动导航

Windows系统安装

驱动安装升级

江金荣

2022-08-31 发表

问题描述

- 安装Linux系统，一般系统下已包含驱动，如需更新驱动，请到官网进行查找，具体方法请参考[H3C服务器硬件驱动下载方法 - 知了社区](#)，驱动安装方法请参考驱动下载页面的“安装步骤”。
- 安装VMware系统，推荐使用H3C定制镜像，定制镜像里面已集成部分驱动，[镜像下载链接](#)。
- 安装Windows系统，推荐点击下方“解决方法”中对应系统版本的链接获取驱动进行安装，此链接定期更新。

解决方法

机型	系统版本
R4300 G3	Windows 2012 R2
	Windows 2016
	Windows 2019
	Windows 2022

