

问题描述

1, 不同类的网板之间不能混插

- B类、D类、E类、T类交换网板不能混插。
- 如果使用B类、D类、E类、T类交换网板，至少需要配置2块。对于CR16010H-F（5网板款型）、CR16010H-FA设备，编号为10和12的槽位必须安装有交换网板，且11号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用；对于CR16018-F（5网板款型）、CR16018-FA设备，编号为18和20的槽位必须安装有交换网板，且19号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用；对于其他设备，请优先使用第1、3、4个交换网板槽位。
- 交换网板上的Console口仅供H3C技术支持人员维护设备使用，不推荐用户使用。如果擅自操作导致设备故障，H3C公司将不承担由此引起的所有后果。
- A类交换网板必须同时使用，且必须和机箱的交换网板槽位号一一对应，即CSFC-04-1需插在6号槽位（CSFC-04-1前面板上小提示“Notes:Please insert to Slot 6”），依次类推。

2, 现场场景有些情况下，需要从某种类型的交换网板替换成另一种类型的交换网板，以便支持特定类型的接口板卡，那么割接过程中一块块板卡插拔势必存在一种临时的混插状态。

解决方法

和高端路由器研发确认，这种临时混插状态可能会影响业务，所以交换网板割接替换不能不断业务割接。如果涉及到不同网板的替换割接，建议申请窗口，另外，所有交换网板换完以后，建议整机重启一下。

