



# onestor文件存储怎么删除mds节点

刘路 2022-12-31 发表

## 问题描述

onestor文件存储怎么删除mds节点

#### 解决方法

先进入[文件存储/文件系统]菜单项，进入文件系统页面。单击文件系统的名称，进入存储池配置页面。  
选择“元数据服务”页签，选择要删除的mds节点删除即可。  
直接在存储节点删除会提示存在mds角色，不允许删除。

