

知 MSR路由器与NE进行ospf互通时，NE上配置ospf mtu-enable后为什么不能与MSR建立邻居？

OSPF 陈丹威 2013-07-25 发表

ospf mtu-enable的含义是去检查OSPF建立邻居时DD报文里的MTU值，如果携带的DD报文MTU值比本身接口大，就丢弃这个报文；各厂商接口mtu可能不一样，一般情况下，接口不需要配置ospf mtu-enable这个命令，取消这个命令就可以解决各厂商mtu不一致导致的ospf无法建立邻居的问题。