

# 知 SR88/CR16K路由器 子接口如何开启ipv6报文统计总结

IPv6 罗梦恺 2023-04-21 发表

## 问题描述

目前高端路由器子接口很多都是双栈流量，display inter缺省看到的是双栈混合流量，不区分ipv4和ipv6流量。

#### 解决方法

- 1、路由子接口统计功能需要在对应子接口开启traffic-statistic enable命令，开启后子接口就会统计报文数量和速率
- 2、开启statistics l3-packet enable命令用来开启接口（主接口、子接口需要单独开启）下的三层报文统计功能。

