

## 知 H3C ET814/ET824 RS485数据不通如何排查

向健民 2013-07-29 发表

### H3C ET814/ET824 RS485数据不通如何排查

检查两路串口是否插反，是否接紧；

通过WEB页面或者ONU命令检查串口会话配置的各参数是否与服务器一侧相匹配，包括本地IP、本地port、对端IP、对端port；

如果配置正确，刷新相应会话的状态，是否已正常建立。

若还是数据不通，可致电400获取帮助。