

配置步骤

DL20 Gen10 Plus服务器阵列配置专区
识别阵列卡
如何确认阵列卡型号
板载阵列卡
BIOS下VROC SATA配置阵列
PMC系列阵列卡
E208/P408/P816系列阵列卡BIOS下配置阵列
E208/P408/P816系列阵列卡离线SSA配置阵列
E208/P408/P816系列阵列卡Windows系统下SSA配置阵列
E208/P408/P816系列阵列卡Windows/Linux/VMware系统下SSACL配置阵列
SR932i/SR416i系列阵列卡BIOS下配置阵列
SR932i/SR416i系列阵列卡离线SSA配置阵列
SR932i/SR416i系列阵列卡Windows系统下SSA配置阵列
SR932i/SR416i系列阵列卡Windows/Linux/VMware系统下SSACL配置阵列
LSI系列阵列卡
MR416i/MR216i系列阵列卡BIOS下配置阵列
MR416i/MR216i系列阵列卡Windows系统下MRSACI配置阵列
MR416i/MR216i系列阵列卡Windows/Linux/VMware系统下通过StorCLI配置阵列

想要了解更多请访问：[服务器运维指南](#)

