

知 WB521X上行从桥接模式切换为其他拨号方式，为什么下行PC无法自动获取IP?

向健民 2013-07-29 发表

WB521X上行从桥接模式切换为其他拨号方式，为什么下行PC无法自动获取IP?

WB521X切换到桥接模式下时，设备会自动关闭下行DHCP服务器功能，切换回路由模式后，设备不会自动开启DHCP服务器，需要PC配置成与WB521X管理地址相同网段（默认192.168.1.100/24）的地址登入设备，并在DHCP设置里开启下行DHCP服务器功能。