

知 MSR系列接口是否支持二/三层切换

二层转发

以太网接口

zhiliao_LxX7nl

2023-09-13 发表

问题描述

MSR1000系列、MSR26系列、MSR36系列、MSR56系列、MSR810、MSR830、MSR610接口是否支持二/三层切换

解决方法

可以在对应的设备型号的硬件描述中进行查看支持二三层切换的接口。

例如MSR3600（V7）系列

打开官网---支持---文档中心，在按产品检索中选择路由器，然后选择MSR3600(V7)系列。

H3C MSR系列开放多业务路由器

- [H3C MSR 1000S 路由器\(Comware V7\)](#)
- [H3C MSR 1000 路由器\(Comware V9\)](#)
- [H3C MSR 810路由器](#)
- [H3C MSR 830路由器](#)
- [H3C MSR 2600路由器\(Comware V7\)](#)
- [H3C MSR 2600路由器\(Comware V9\)](#)
- [H3C MSR 3600路由器\(Comware V7\)](#)
- [H3C MSR 3600路由器\(Comware V9\)](#)
- [H3C MSR 5600路由器](#)
- [H3C MSR 800路由器](#)
- [H3C MSR 900 路由器](#)
- [H3C MSR 900-E路由器](#)
- [H3C MSR 930路由器](#)
- [H3C MSR 20-1X 路由器](#)
- [H3C MSR 20-2X\[40\] 路由器](#)
- [H3C MSR 30 路由器](#)
- [H3C MSR 50 路由器](#)

然后打开对应的硬件描述

硬件描述	
→ H3C MSR3600路由器 硬件描述-6W105	2023-02-16
→ H3C MSR系列路由器 接口模块手册-6W138	2023-01-13

进入硬件描述后点击产品介绍，点击MSR 3600设备二、三层口切换规格，就可以查看MSR3600(V7)系列对应的设备型号的二三层口的规格

[1.3 可插拔电源模块和路由器的适配关系](#)

[1.4 MSR 3600规格列表](#)

[1.5 接口模块规格](#)

[1.6 MSR 3600设备二、三层口切换规格](#)

