



问题描述

终结者分体不上电

#### 解决方法

这是一整个无线终结者组网，首先，要确定本体是否在AC上线，终结者本体必须在AC上上线，才会开启的接口供电功能，才能给终结者分体供电。其次，普通poe交换机是无法给终结者ap供电的，必须要通过连接本体，才能正常供电。

