

知 某据点 S10508X-G 咨询调整主控板工作模式xbar load-balance 命令 咨询

产品特性 柯辉 2023-10-07 发表

问题描述

调整主控板工作模式命令，在7510E(7596P10)、7503X-G(7753P09)上有xbar chassis 1/2 load-balance命令可以调节主控板负载模式，但是S10508X-G (R7753P07) 上没有这条命令

过程分析

S10508X-G上业务流量转发走网板，不经过主控的，不涉及这种分担模式调整

解决方法

无需配置

