

配置步骤

G6 服务器阵列配置专区
识别阵列卡
如何确认阵列卡型号
板载阵列卡
VROC SATA RAID阵列卡UEFI启动模式下配置RAID
NVMe VROC UEFI启动模式下配置RAID
LSI系列阵列卡
LSI-9540&9560系列阵列卡UEFI启动模式下配置RAID
LSI-9540&9560系列阵列卡通过StorCLI工具配置RAID
LSI-9540&9560系列阵列卡通过iFIST配置RAID
LSI-9540&9560系列阵列卡通过HDM配置RAID

想要了解更多请访问: [服务器运维指南](#)

