

知 iMC EIA 接入用户如何配置只允许从某些ip地址登录

iMC

张兴龙 2024-01-03 发表

问题描述

iMC EIA 接入用户如何配置只允许从某些ip地址登录

解决方法

可以在接入用户下面配置绑定ip地址，也可以配置接入场景，通过终端ip分组这个条件进行限制