

问题描述

IMC 如何在线查看API接口文档

解决方法

输入ip:8080/imcrs (其中端口号、ip地址按照现场环境替换), 输入上述url后, 如果弹出输入用户名密码提示框, 该账号密码和登录imcweb界面账号密码一致, 登录后, 可以查看对应的功能模块, 以及用户指南

