

## 知 MSR系列路由器二三层聚合口有什么区别

王锐 2013-07-30 发表

### MSR系列路由器二三层聚合口有什么区别

二层以太网口仅能加入二层聚合组、三层以太网口仅能加入三层聚合组。二三层切换后，端口不会自动加入到对应的聚合组中。聚合接口不支持二三层切换的命令。三层聚合口支持子接口。需要注意的是，只有硬件三层口才支持三层聚合，比如MSR设备上的软件三层口就不支持三层聚合。目前只有SR88设备支持三层聚合