

知 HPE DL388e Gen8 服务器常用驱动导航

Windows系统安装 驱动安装升级 张帅 2024-03-28 发表

问题描述

- 安装Linux系统，一般系统下已包含驱动，如需更新驱动，请到官网进行查找，具体方法请参考[HPE 服务器驱动下载说明 - 知了社区 \(h3c.com\)](#)，驱动安装方法请参考驱动下载页面的“安装说明”。
- 安装VMware系统，推荐使用HPE定制镜像，定制镜像里面已集成部分驱动，[镜像下载链接](#)。
- 安装Windows系统，推荐点击下方“解决方法”中对应系统版本的链接获取驱动进行安装，此链接定期更新。

解决方法

机型	系统版本
DL388e Gen8	Windows 2008 R2
	Windows 2012 R2
	Windows 2016