

知

HPE Gen 8服务器通过iLO挂载引导安装Windows 2008 R2系统的安装方法

Windows系统安装

姜尚池

2024-04-03 发表

组网及说明

HPE Gen 8服务器通过iLO挂载引导安装Windows 2008 R2系统的安装方法

配置步骤

具体操作步骤参考附件PDF文件

附件下载：HPE Gen8服务器通过iLO挂载引导安装Windows 2008 R2系统的安装方法.pdf