

知 H3C S5560-54C-EI-G 风扇指示灯不亮为正常状态

产品特性 风扇 丁犁 2024-04-09 发表

问题描述

H3C S5560-54C-EI-G 从R7748版本开始，交换机风扇正常工作时，其指示灯不亮。

解决方法

从R7748版本开始，交换机风扇正常工作时，其指示灯不亮。