

配置步骤

<b>G6 服务器固件升级专区</b>
<b>HDM界面升级固件</b>
<a href="#">通过HDM 2升级BIOS固件</a>
<a href="#">通过HDM 2升级HDM固件</a>
<a href="#">通过HDM 2升级CPLD固件</a>
<a href="#">定制REPO包使用HDM页面升级板卡固件</a>
<b>系统下升级固件</b>
<a href="#">Windows系统下升级LSI-9540&amp;9560系列阵列卡固件</a>
<a href="#">Linux系统下升级LSI-9540&amp;9560系列阵列卡固件</a>
<a href="#">VMware系统下升级LSI-9540&amp;9560系列阵列卡固件</a>
<b>离线升级固件</b>
<a href="#">定制可引导REPO包离线升级整机固件</a>

想要了解更多请访问：[服务器运维指南](#)

