

## 问题描述

检查M9K四代双逻辑板卡引流是否配置

## 过程分析

登录到M9K款型(非-S款型)的根墙上检查双逻辑板卡是否配置了引流策略或者关闭一个逻辑，虚墙模板是否设置相关配置。

## 解决方法

- 1、四代板双逻辑板卡必须开启引流策略或者关闭一个逻辑，否则转发异常。建议满足流量的局点关闭一个转发逻辑，其他局点可以开启会话引流方式，已经配置手动引流局点保持不变。
- 2、需要开启虚墙的会话引流和关闭nat引流操作。

自定义配置，可通过手工输入命令行实现以下功能：

非必要情况下不建议开启会话引流。会话引流不支持IPsec VPN,SSL VPN等加/解封封装业务。  
在使用会话引流的环境中，当业务板卡插拔或重启时，需要手工清除会话。

- 在 NAT+非 DPI 场景，并且外网地址数少于FW Blade 卡通道数，需要开启会话引流。

开启会话引流配置：

```
undo nat flow-redirect all  
Y
```

```
session flow-redirect enable
```

- 在非 NAT+非 DPI 场景，使用系统默认引流。
- 在非 NAT+DPI 场景，使用系统默认引流。
- 其它场景的引流配置方式，请联系技术支持工程师进行评估。