

问题描述

检查VTY数目设置

过程分析

执行display current-configuration | in *vty 0 63*命令,查看是否存在*line vty 0 63*回显

解决方法

执行display current-configuration | in *vty 0 63*命令,查看是否存在*line vty 0 63*回显

```
<leaf2>  
<leaf2>dis cur | inc vty  
line class vty  
line vty 0 63  
<leaf2>
```