



iMC PLAT经常收到设备虚模版接口up/down的原因及解决方法

李树兵 2017-12-25 发表

iMC PLAT管理网络设备时候，如果此设备是PPPOE server或者L2TP server的话，用户经常上下线会导致虚模版接口经常出现up/down的告警。因为端口号不固定，故在iMC侧不容易限制。可以在设备上配置如下命令

```
interface Virtual-Template1
```

```
undo enable snmp trap updown
```

不让虚模版接口产生trap的接口up down的信息，设备侧不发送，imc侧也就不会显示了。