

### 问题描述

ADDC6.3之前方案要求全部接入交换机Leaf以及Border做接入的交换机开启OVSDB功能。

### 过程分析

在接入交换机Leaf以及Border做接入的交换机执行display current-configuration | in ovs命令行确认设备上是否有开启OVSDB功能。OVSDB功能的端口号非必须6632。

```
<ADDC5.0-leaf-2>display current-configuration | in ovs<^
```

```
ovsdb server tcp port 6632<^
```

```
ovsdb server enable<^
```

### 解决方法

ADDC6.3之前方案要求全部接入交换机Leaf以及Border做接入的交换机都开启OVSDB功能。不同方案关于配置OVSDB功能的参考资料如下：

- (1) ADDC3.0系列详情参阅《H3C SEERENGINE-DC控制器 网元预配置指导》
- (2) ADDC5.0系列详情参阅《H3C SeerEngine-DC 设备预配置指导-5W201》
- (3) ADDC5.1系列详情参阅《H3C SEERENGINE-DC控制器 网元预配置指导》
- (4) ADDC5.3系列详情参阅《H3C SEERENGINE-DC控制器 网元预配置指导》
- (5) ADDC6.0系列详情参阅《AD-DC 6.0 Underlay网络配置指导》
- (6) ADDC6.3及之后方案不要求。