

问题描述

检查当前纳管的设备状态。

过程分析

进入控制组件的【自动化>承载网络>物理网络>设备>设备管理】页面检查当前系统中设备的状态。



设备名称	节点状态	角色	层级	AS号	IP地址	MAC地址	序列号	设备型号	设备来源	授权	操作
SR66-1	正常运行	PE	无	--	10.1.0.1	--	210231...	H3C S...	BGP-L...	已授权	删除 刷新 重置 同步
SR66-2	正常运行	PE	无	--	10.1.0.5	--	210231...	H3C S...	BGP-L...	已授权	删除 刷新 重置 同步
SR88-1	正常运行	PE	无	--	10.1.18.1	--	210235...	H3C S...	BGP-L...	已授权	删除 刷新 重置 同步
SR88-2	正常运行	PE	无	--	10.1.22.1	--	210235...	H3C S...	BGP-L...	已授权	删除 刷新 重置 同步

共有 4 条记录, 当前第 1 - 4, 第 1 / 1 页

解决方法

若设备状态都是正常运行，则无需处理；若设备状态为不在线，则根据节点下线原因进行问题排查。