



现场设备上电后按一下设备后面那个按钮 开机，再看下能启动了

#### 解决方法

恢复出厂后上电启动需要按开机按钮重新开机启动