

交换机如何切换工作模式

Mini交换机 吴屹枫 2024-08-01 发表

配置步骤

请您根据交换机前面板上的按键选择对应操作方式:

1. 拨码开关: 将拨码开关拨到对应工作模式的位置, 再将交换机断电重启下, 即可生效;



2. 功能键: 先长按功能键3s解锁, 此时工作模式指示灯闪烁; 再单击功能键, 切换到对应的工作模式, 其工作模式指示灯会亮起; 当在某一工作模式停留5s后, 其工作模式指示灯会常亮, 表示模式生效。

