

知 GR系列路由器DNS Server如何使用？

GR系列路由器 吴屹枫 2024-08-01 发表

配置步骤

静态DNS Server功能可以手动指定网络设备的域名和IP的对应关系以实现在内网用域名访问对应网络设备。

其设置步骤如下：登录管理界面，点击高级设置→应用服务→DNS Server，点击新增，输入域名和IP，点击增加即可。

