

知 没有网线如何登录纯AC模式的Mini路由器

GR系列路由器 Mini无线 孙雨杰 2024-08-02 发表

问题描述

没有网线如何登录纯AC模式的Mini路由器

解决方法

- 1.使用手机连接Wi-Fi信号
- 2.进入手机的"设置"→"无线局域网"中将IP改为手动
- 3.设置IP地址与路由器管理地址同一网段，例如GR3200的管理地址为192.168.1.1，则手机IP地址配置为192.168.1.50，子网掩码配置为255.255.255.0，网关配置为192.168.1.1，点击保存
- 4.打开浏览器，输入路由器管理地址点击访问

