

知 GR路由器主备模式是怎么工作的

GR系列路由器 孙雨杰 2024-08-02 发表

问题描述

GR路由器主备模式是怎么工作的

解决方法

主备模式是指，将接入模式调整为同运营商接入，权重比例为主:备=1:0，另外设置主链路的链路检测。主要应用于两条链路带宽相差较大且互为备份的情况下（比如：主用链路采用带宽较大的光纤接入，备用链路采用带宽较小的ADSL接入），正常情况下，只有您设定的主链路处于工作状态，备链路处于空闲状态，当主链路发生故障时（比如：连接路由器端口的物理链路断开了），路由器自动将主链路上的流量切换到备份链路；主链路恢复正常后，路由器自动将备份链路上的流量切换回主链路。