

知 在mini系列路由器上如何显示连接到其下级接口的所有设备的IP地址？

GR系列路由器 孙雨杰 2024-08-05 发表

问题描述

在mini系列路由器上如何显示连接到其下级接口的所有设备的IP地址？

解决方法

进入路由器的管理界面，点击安全专区→ARP即可看到所有连接路由器同网段的地址，包括wan和lan，无论终端是静态还是动态