

知 Mini系列的AP客户端列表发送和接收速率分别指什么？

Mini无线 吴屹枫 2024-08-06 发表

问题描述

AP客户端列表发送和接收速率分别指什么

解决方法

在当前连接的路由器管理页面、或AC控制器的管理页面及AP的管理页面中，找到【客户端列表】即可查询协商速率，其中发送速率指AP向客户端发送报文的速率，即客户端网卡显示的协商速度（客户端下载速度），接收速率指客户端向AP发送报文的速率，即客户端的上传速率。