

#### 组网及说明

不涉及

#### 配置步骤

(1) 使用 ftp 客户端（如 cutftp.exe）连接到设备上，并将升级包上传至设备，请注意，升级包只能上传到 ftp 服务器的根目录中。

(2) 上传完毕，登录到设备上，输入：secfox -U，设备即会完成升级。

#### 配置关键点

- (1) 提前准备好新的版本文件，并确认新的版本文件是否适配这款设备。
- (2) 提前备份好设备的配置文件。
- (3) 如果是升级软件版本，需要申请窗口期操作并编写升级实施方案。
- (4) 确保升级的目标设备能路由正常可达。
- (5) 升级完成后需要对业务进行充分的验证。
- (6) 升级完成后需要对设备进行巡检，确保设备的状态正常。
- (7) 升级完成后需要检查目标的版本是否已经升级到了指定的版本。