

知 高端路由器CR16000 (V7) 升级取版本注意事项

软件相关 朱玉广 2024-08-15 发表

问题描述

高端路由器CR16000升级取版本注意事项有哪些？

解决方法

CR16000-F CR16000-FA CR16000E-F系列版本注意事项及版本变化过程：

版本号	CR16006-F CR16010-F CR16014-F	CR16010H-F CR16018-F	CR16000-FA	C
R7353P17及之前	CR16000.ipe	不支持	不支持	
R76XX至R77XX	CR16000.ipe	CR16000.ipe	不支持	
R79XX至R8151XX	CR16000.ipe	CR16000.ipe	CR16000.ipe	
R82XX	CR16000.ipe	CR16000R.ipe	CR16000R.ipe	
R83XX至R8385P60	CR16000.ipe	CR16000R.ipe	CR16000R.ipe	CF
R8385P61至R85XX	CR16000.ipe	CR16000R.ipe G主控CR16000RG.ipe	CR16000R.ipe G主控CR16000RG.ipe	CF

注意：

CR16000T.ipe版本为清华专用版本，其他局点请勿使用，表格中未列入

CR16000带有BCM单板或者存在SPEX-1204单板做BRAS局点，不支持升级至R83XX及以上版本，详情可参阅版本说明书

R8385P60版本新增支持CR16000E-F机框，从R8385P61开始根据机框CR16000E-F单列拆分出CR16000E.ipe，CR16010H-F CR16018-F及CR16000-FA机框根据主控类型拆分出CR16000R.ipe和CR16000RG.ipe（G主控，从R83XX版本开始支持）